


Рама регулируемая по высоте

## ЭРГОСТОЛ КВАДРО 4.0 ПРО





## **Правила регулировки стола по высоте**

1. Убедитесь в отсутствии посторонних предметов, которые могут помешать регулировке высоты стола, над столом и под ним.
2. Проверьте, хватает ли длины спускающихся со стола проводов для поднятия стола в верхнее положение. Проверьте подключение стола к сети и соединение всех проводов.



## **Правила безопасности**

1. Во время регулировки высоты стола соблюдайте безопасную дистанцию во избежание защемления между движущейся столешницей и неподвижными предметами.
2. Регулируя высоту столешницы, следите, чтобы никто не получил травм и никакие предметы не были повреждены. Столешница не должна упираться в неподвижные предметы, чтобы стол не перевернулся. Прежде чем менять высоту столешницы, обязательно отодвиньте стул от стола, чтобы не произошло защемления.
3. Нельзя модифицировать конструкцию стола, его комплектующие, а также, при наличии, блок управления, блок синхронизации, мотор и пульт управления.
4. Перед проведением ремонта или обслуживания стола проконсультируйтесь с нашим специалистом.
5. Допускается люфт стола в пределах 2 см.
6. Нельзя превышать максимально допустимую нагрузку на стол.
7. Нагрузка на стол должна быть распределена равномерно.
8. Нельзя использовать стол для подъема людей.
9. Если Вы используете стол с электроприводом, рекомендуется не отключать систему защиты от столкновений при подъеме/опускании.
10. Система защиты от столкновения при подъеме/опускании не обеспечивает моментальную остановку стола в случае столкновения с препятствием.
11. Система защиты от столкновения при подъеме/опускании может не сработать при столкновении с хрупким, мягким или амортизирующим предметом (стул с газ-патроном, мягкая мебель и пр.).
12. Система защиты от столкновения при подъеме/опускании может не сработать при неравномерном (не по центру) воздействии на стол.



## Технические характеристики

### 1. Электрокомпоненты

Входящее напряжение: 100-240V

Выходное напряжение: 24V DC

Рабочий цикл: не более 10%, 2 минуты работы / 18 минут отдыха

### 2. Рама

Вес рамы: 29,8 кг

Высота: 59,5-124,5 см

Длина: 128,5-190,5 см

Кол-во опор: 4 шт.

Динамическая нагрузка: 150 кг

Максимальная статическая нагрузка: 160 кг

Скорость подъема: 40 мм/сек

### 3. Другое

Габариты упаковки:

№1: 87\*47,5\*21 см, масса коробки: 40,3 кг

№2: По размеру столешницы, 10-20 кг\*

\*Поставляется при покупке стола



## Безопасное использование

Данное оборудование может использоваться детьми возрастом от восьми лет, людьми с ограниченными физическими и умственными возможностями, а также людьми, не обладающими навыками и опытом использования подобного оборудования, только под надзором, либо при проведении с ними инструктажа по технике безопасности. Дети не должны играть с оборудованием. Чистка и самостоятельный ремонт не должны проводиться детьми без надзора.



## Техническое обслуживание и дефекты


Стол не требует никакого технического обслуживания при использовании. Протирайте стол только сухой или влажной тканью. В случае возникновения резких звуков или скрипов при работе стола обратитесь к поставщику.




Данный стол соответствует действующим нормам безопасности. Неправильное использование может привести к повреждению. Пожалуйста, прочитайте инструкцию перед использованием. В ней предоставлена важная информация по безопасности использования, установке и обслуживанию стола. Данное руководство можно скачать на нашем сайте [www.ergostol.ru](http://www.ergostol.ru)

# Инструкция по сборке Эргостол Квадро 4.0 Про


## Комплектация




①




②




③




④










⑤





⑥




⑦




## Инструменты для сборки (в комплекте)




## Инструменты для сборки (не в комплекте)



**ШАГ 1.** Соедините элементы траверс в указанном порядке.




**ШАГ 2.**





|                                                                                       |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
| G                                                                                     | 8 ШТ |
|  |      |
| M10*10                                                                                |      |

**ШАГ 3.** Присоедините боковые опоры столешницы к колоннам винтами M6x12, как показано ниже, затяните винты.


С 12 ШТ




M6\*12



**ШАГ 4.** Прикрепите столешницу к раме винтами М6\*20 или саморезами ST5\*23/ST5\*16. Сначала наживите все болты/саморезы, затем затяните.




**A** 14 ШТ



**M6\*16**

(Для столешницы с фторками)


**F** 14 ШТ



**ST5\*23**

Для столешницы толщиной ≥ 25 мм


**I** 14 ШТ




**ST5\*16**

Для столешницы толщиной < 25 мм

**ШАГ 5.** Прикрепите опоры столешницы к траверсам винтами М6х12, как показано на картинке. Сначала наживите винты, затем затяните.




**C** 4 ШТ



**M6\*12**

**ШАГ 6.** Закрепите блок управления саморезами ST4.2×16, затем закрепите пульт управления саморезами ST3.5×22 и подсоедините кабели.



D 2 ШТ



ST4.2\*16

E 2 ШТ




ST3.5\*22

H 10 ШТ



Кабельные  
стяжки

**ШАГ 7.** Подключите кабель питания к сети. Стол готов к эксплуатации.



# Пульт управления



Управление осуществляется при помощи кнопок. При отсутствии нажатий в течение 10 секунд пульт переходит в спящий режим. Для активации необходимо нажать клавишу "▲" (Вверх) или "▼" (Вниз). Функции доступны при включенном дисплее.

## ■ Дисплей

Отображает текущее значение высоты стола.

## ■ Кнопки Вверх и Вниз

Удерживайте кнопку "▲" (Вверх) или "▼" (Вниз) для регулировки высоты стола, пока не добьетесь оптимальной высоты.

## ■ Кнопки памяти (1/2/3)

После установки клавиш памяти стол может автоматически подниматься на заданную высоту.

✳ Как задать высоту:

Нажмите кнопку **Настройки** на нужной высоте. На дисплее начнут мигать значения "S-" и "-". В этот момент нажмите клавиши "1/2/3", чтобы сохранить положение для соответствующей метки. Высота в памяти успешно сохранена. Для вызова сохраненной позиции коротко нажмите клавишу "1/2/3", и стол автоматически переместится на заданную высоту.

## ■ Инициализация

1. При появлении индикации "RST" на дисплее необходимо удерживать клавишу "▼" (Вниз) до тех пор, пока стол не достигнет самого нижнего положения. После отображения числовых значений и последующего незначительного обратного хода стола инициализация считается завершённой.  
(Примечание: запрещается отпускать клавишу "▼" (Вниз) во время выполнения данной операции, в противном случае инициализация будет прервана (завершена с ошибкой)).
2. Принудительная инициализация: удерживайте клавишу "▼" (Вниз), пока стол не достигнет нижней точки, затем отпустите клавишу и снова нажмите и удерживайте её около 5 секунд, пока надпись "RST" на дисплее не начнёт мигать, после чего снова появятся цифры. Одновременно с этим каркас стола поднимется — инициализация завершена.
3. Восстановление заводских настроек: при замене контроллера или необходимости вернуть заводские параметры удерживайте одновременно клавиши "▲" (Вверх) и "▼" (Вниз). Примерно через 5 секунд вы увидите, как цифры на дисплее начнут мигать, а ещё через 10 секунд начнёт мигать "RST". Затем действуйте в соответствии с пунктом №1.

## ■ Функция безопасности

При подъёме или опускании стола при встрече с препятствием система включает обратный ход для защиты от повреждений.

## ■ Коды ошибок и способы решения

| Код ошибки                                                                     | Причина                                                             | Решение                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| E01, E02, E04, E06, E12, E22, E32, E15, E25, E35, E17, E27, E37, E42, E43, 888 | Аппаратная неисправность                                            | Обратиться к производителю                                                         |
| E05                                                                            | Сработал отскок от препятствия                                      | Устранить препятствие                                                              |
|                                                                                | Слишком высокая чувствительность                                    | Снизить чувствительность (см. настройки функций)                                   |
|                                                                                | Сработал гироскоп                                                   | Зафиксировать пульт/панель управления                                              |
| E07                                                                            | Провода двигателя не подключены                                     | Проверить подключение проводов двигателя                                           |
|                                                                                | Перегрузка                                                          | Снизить нагрузку на стол                                                           |
| E08                                                                            | Сработал гироскоп                                                   | Зафиксировать пульт/панель управления                                              |
| E11, E13, E21, E23, E31, E33                                                   | Неисправное соединение между двигателем и управлением               | Убедитесь в правильности подключения                                               |
|                                                                                | Аппаратная неисправность                                            | Обратиться к производителю                                                         |
| E14, E24, E34                                                                  | Неисправное соединение между двигателем и блоком управления/пультом | Вставьте заново провод двигателя                                                   |
|                                                                                | Перегрузка                                                          | Аппаратная неисправность                                                           |
|                                                                                | Превышение рабочего хода                                            | Выполните сброс до заводских настроек (см. пункт 3 инициализации)                  |
|                                                                                | Аппаратная неисправность                                            | Обратиться к производителю                                                         |
| E16, E18, E26, E28, E36, E38                                                   | Перегрузка                                                          | Снизить нагрузку на стол                                                           |
|                                                                                | Превышение рабочего хода                                            | Выполните сброс до заводских настроек (см. пункт 3 инициализации)                  |
|                                                                                | Аппаратная неисправность                                            | Обратиться к производителю                                                         |
| HOT                                                                            | Перегрев                                                            | Прекратить эксплуатацию на 20 минут, после чего работа восстановится автоматически |
| RST                                                                            | Сигнал сброса                                                       | Выполните операцию сброса (см. инициализацию)                                      |

## ■ Расширенные настройки функций

**Ограничение высоты:** удерживайте клавиши "Λ" (Вверх) и "V" (Вниз) в течение 5 секунд до звукового сигнала. Настройка ограничения высоты выполнена успешно. (P.S. Положение ниже половины хода — это нижнее предельное положение, положение выше половины хода — это верхнее предельное положение). **Отмена ограничения:** достигнув предельной высоты, снова удерживайте клавиши "Λ" (Вверх) и "V" (Вниз) в течение 5 секунд, пока не услышите звуковой сигнал. Ограничение высоты отменено.

## ■ Блокировка и разблокировка

**Блокировка:** нажмите и удерживайте клавиши "Λ" (Вверх) и Настройки в течение 5 секунд. На дисплее появится "LoC". Система заблокирована. **Разблокировка:** нажмите и удерживайте клавиши "V" (Вниз) и Настройки снова в течение 5 секунд. На дисплее на мгновение появится "LoC", затем сменится на текущую высоту стола, система разблокирована.

## ■ Напоминание о необходимости размяться

Нажмите клавишу Колокольчик. Затем на дисплее на короткое время появится "0:0h". Нажмите клавишу "Λ" (Вверх) или "V" (Вниз) для установки времени. После того как экран погаснет, в нижнем правом углу появится мигающая точка, указывающая на то, что настройка выполнена успешно. По истечении установленного времени раздастся звуковой сигнал, напоминающий о необходимости сменить положение.

## ■ Настройки освещения

Нажмите и удерживайте клавиши Колокольчик и Настройки для активации режима подсветки. На дисплее появится "S - \*\*", затем нажмите клавишу "Λ" (Вверх) или "V" (Вниз) для переключения световых эффектов.

S-0: Выключено

S-1: Многоцветный переливающийся свет

S-2 по S-9: Одноцветный свет

## ■ Установка параметров

Когда необходимо установить внутренние параметры, удерживайте нажатой кнопку Настройки. Примерно через 5 секунд на экране отобразится "S-1", что означает успешный вход в функцию настройки.

## ■ Настройка чувствительности антистолкновения

В целях безопасности при столкновении с препятствием стол немедленно останавливается и немного откатывается назад. Этот механизм основан на работе сенсорного режима и режима отслеживания сопротивления двигателя. Эти два режима дополняют друг друга для повышения безопасности продукта. Если чувствительность установлена слишком высокой, эта функция может срабатывать нежелательно. В этом случае понизьте чувствительность.

Нажимайте клавишу Настройки до тех пор, пока на экране не отобразится "S-1" (примерно 5 секунд). Далее нажмите клавишу "Λ" (Вверх) или "V" (Вниз) для выбора.

|     |                                                                |                    |        |                                                                                                                                                                                        |
|-----|----------------------------------------------------------------|--------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S-1 | Изменить единицу измерения                                     | Нажмите кнопку "⊗" | Λ<br>V | 0 сантиметр<br>1 дюйм                                                                                                                                                                  |
| S-2 | Чувствительность антиколлизии гироскопа                        | Нажмите кнопку "⊗" | Λ<br>V | 0 выключено<br>1 минимальный<br>8 максимальный                                                                                                                                         |
| S-3 | Чувствительность антиколлизии при подъёме (обнаружение тока)   | Нажмите кнопку "⊗" | Λ<br>V | 0 выключено<br>1 минимальный<br>8 максимальный                                                                                                                                         |
| S-4 | Чувствительность антиколлизии при опускании (обнаружение тока) | Нажмите кнопку "⊗" | Λ<br>V | 0 выключено<br>1 минимальный<br>8 максимальный                                                                                                                                         |
| S-5 | Нижний предел опускания столешницы                             | Нажмите кнопку "⊗" | Λ<br>V | Настройка нижнего предела                                                                                                                                                              |
| S-6 | Настройка кнопок памяти                                        | Нажмите кнопку "⊗" | Λ<br>V | 0 При длительном нажатии стол движется; как только отпускаете кнопку движение останавливается.<br>1 При коротком нажатии (клике) стол начинает движение; повторный клик останавливает. |
| S-7 | Защита от перегрева                                            | Нажмите кнопку "⊗" | Λ<br>V | 0 выключено<br>1 включено (непрерывная работа в течение 2 минут, ошибка HOT)                                                                                                           |
| S-8 | Выбор чувствительности снижения поверхности стола              | Нажмите кнопку "⊗" | Λ<br>V | 0 выключено<br>1 0.5°<br>2 1.0°<br>3 1.5°<br>4 2.0°<br>5 2.5°<br>6 3.0°<br>7 3.5°<br>8 4.0°                                                                                            |

Нажмите кнопку Настройки для возврата в интерфейс дисплея. Настройка выполнена успешно.

## Примечания по настройке пульта

1) Когда стол сталкивается с препятствием при поднятии/опускании, датчик, установленный под столом, будет определять факт столкновения с препятствием. Настройка чувствительности датчика используется для предупреждения пользователей об ошибках и напоминания пользователям о безопасности (код ошибки E05).

## Как правильно подобрать высоту

Регулировка стола происходит очень быстро и легко с помощью кнопок, расположенных под столешницей.

Этот стол позволяет максимально разнообразить положения тела в течение рабочего дня, то работая стоя, то садясь на стул. Это очень положительно сказывается на здоровье и общем самочувствии. При работе стоя или на стул-сидле нагрузка на позвоночник минимальна.

### 1) Высота стола

Сидя на стуле, согните руку в локте и отведите вперед от тела на 10-15 см. Расстояние от пола до локтя будет идеальной высотой стола для вас. Придвиньтесь как можно ближе к столу, чтобы локти лежали на поверхности стола. Локти и клавиатура лежат на поверхности стола. Выкатная полочка для клавиатуры не эргономична и ведет к перенапряжению плеч и шеи.

### 2) Как сидеть

Сидя за столом используйте правильный удобный эргономичный стул. Верхняя граница монитора должна находиться на уровне глаз, чтобы избежать наклона головы и перегрузки мышц шеи. Для этого установите монитор на подставку или специальный кронштейн.

