Инструкция по сборке

profim

Action

Active

LightUp

Motto

Niko

One

Perfo III

Veris

Veris Net

Violle

Xenon

Xenon Net

- 1 Введите амортизатор в отверстие основания.
- Установите сиденье вместе с механизмом кресла на амортизатор, слегка прижимая.

