

Лифт для ТВ, КС480

Инструкция по установке

Достаньте все компоненты из коробки и сравните с комплектом поставки.

1. Разместите лифт (№ 1) на задней части шкафа, чтобы он смог полностью выдвинуться.
2. Прикрутите лифт, через верхние овальные отверстия, расположенные на задней стенке.

Подключите блок питания (№ 2) и лифт (№ 1) к блоку управления (№ 3).

3. Установите кнопку управления (№ 4), вырезав соответствующие отверстие. Закрепите провода так, чтобы они не попадали в движущиеся части.
4. Вставьте провод питания в блок питания и подключите к электричеству. Проверьте работоспособность. Если лифт не работает, проверьте еще раз провода. Если после этого лифт не заработал, прочтите пункт решения проблем.
5. Навесьте монитор и расположите зажимную планку (№ 7) и затяните винтом М5.

- При монтаже, когда лифт будет выезжать снизу-вверх планка (№ 7) фиксируется способом «зацепа» за одну часть кронштейна.

- При выдвигении сверху вниз планка фиксируется способом «упора» в одну часть кронштейна.

Правила эксплуатации.

- Не допускайте превышения подъемного веса, указанного в инструкции.
- В случае непрерывного использования механизма в течение 2 минут необходимо сделать 10-минутную паузу, после чего лифт можно использовать.

Внимание!!! Данный механизм предназначен для домашнего использования.

Технические характеристики:

Питание – 220 Вольт;

Грузоподъемность – 10 кг;

Ход – 495 мм

Управление – несущая радиочастота

Размер экрана – высота не более 480 мм

Лифт для ТВ, КС480

Инструкция по безопасности

ВНИМАНИЕ: Перед началом провеса установки
внимательно прочтите инструкцию по безопасности.

ВНИМАНИЕ! Данный механизм не игрушка!

Придерживайтесь приведенных ниже пунктов во избежание поломки механизма и получения травм.

Перед началом установки и использования лифта внимательно прочтите инструкцию по установке.

- Изучите и следуйте инструкциям по безопасности.
- Держите пульт в недоступном для детей месте.
- Во избежание травм не прикасайтесь к лифту во время его движения.
- Перед установкой и подключением компонентов лифта отключите его от питания.
- Не устанавливайте лифт или его компоненты около нагревательных элементов.
- Для предотвращения повреждения проводов или компонентов лифта не кладите ничего сверху и не устанавливайте провода в местах, где они могут быть повреждены.
- Отключите питание лифта если:
 - поврежден провод питания;
 - на лифт или его компоненты попала жидкость;
 - лифт работает неправильно.

ИНСТАЛЯТОРЫ, встроившие лифт в свою продукцию, обязаны предоставить конечному потребителю всю информацию по использованию данного механизма.