Меры предосторожности

1. Зарядное устройство требует бережного отношения. Не бросайте и не роняйте его;
2. Не допускайте перегрева и переохлаждения. Используйте ЗУ в помещениях при температуре от-10°C до 40°C.
3. Храните ЗУ в безопасном и недоступном для детей месте;
4. Используйте устройство только с сертифицированными электроприборами;
5. Винты и другие комплектующие должны храниться в надежном месте. Соблюдайте технику безопасности при работе с монтажными инструментами;
6. При установке особое внимание уделите монтажу креплений. Это обеспечит надежную фиксацию и убережет ЗУ от повреждений во время эксплуатации;
7. Соблюдайте последовательность установки, чтобы избежать некорректной работы устройства.



1.Сделайте отверстие в столешнице диаметром 60 мм и поместите в него ЗУ.

2. Установка завершена.

Технические характеристики


Модель	Параметры зарядки	Длина провода	Размер устройства	Размер отверстия	Назначение устройства
OEXH702B	Макс. мощность: 15Вт	1,8 м	76x15 мм	60 мм	1. Беспроводное зарядное устройство предназначено для зарядки мобильных устройств с поддержкой функции беспроводной зарядки (15Вт). 2. Подходит для офисных столов, столов руководителей, кофейных столиков, подлокотников диванов, общественной мебели

БЕСПРОВОДНОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

ЭРГОСТОЛ Р1-В-Б

Руководство по эксплуатации

эргостол



Условия действия гарантии

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. В гарантийное обслуживание входит ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока. Возмещается только . стоимость запчастей и рабочей силы.

Как получить гарантийное обслуживание
Если в течение гарантийного срока устройство не будет функционировать должным образом, вы можете получить гарантийное обслуживание, обратившись к производителю или официальному дилеру.

Замена изделия или его части:
Перед заменой устройства или его части вы соглашаетесь:
1.Удалить детали и опции, которые не подлежат гарантийному обслуживанию;
2.Предоставить оригинал счета-фактуры или другое подтверждение покупки.

На что не распространяется гарантия

• Устройство с истекшим гарантийным сроком;
• Нет счета-фактуры или другого подтверждения покупки;
• Самостоятельное техническое обслуживание, использование неоригинальных комплектующих, нарушение условий эксплуатации устройства согласно «Руководству пользователя»;
• Несанкционированный ремонт, переделки и неправильное использование устройства. Удары, падение, сдавливание, попадание жидкости, коррозия;
• Невозможность идентификации этикеток, пломб и серийных номеров продукции (SN);
• Повреждения, вызванные форс-мажорными обстоятельствами, такими как наводнение, пожар, удар молнии и т.д.;
• Дефекты, вызванные естественным износом.

Гарантия аннулируется в случае удаления или модификации/отсутствия идентификационных надписей на изделии или его деталях.