Условия безопасной эксплуатации

1.Избегайте попадания пыли и мусора в розетки, USB-разъёмы при установке устройства;
2.Во время использования не допускайте контакта устройства с водой, агрессивными жидкостями, легковоспламеняющимися и взрывоопасными веществами. В случае возникновения такой ситуации, немедленно отключите устройство;
3.Устройство требует бережного обращения. Не кидайте, не бросайте, не роняйте его;
4.Запрещается пользоваться устройством в условиях повышенной или пониженной температуры, а также в условиях повышенной влажности. Температурный режим работы от -10°C до 40°C;
5.Общая мощность всех подключенных электроприборов не должна превышать максимально допустимое значение.

В комплект входят

- Встраиваемая розетка
- Комплект для монтажа
- Инструкция

Технические характеристики


Модель	Эргостол P2-B-42
Ном. напряжение	220V
Макс. ток	15A
Макс. мощность	3300W
USB-разъем	5V 3.1A
Беспроводное ЗУ	15W
Материал корпуса	ABS пластик

Особенности устройства


1.Благодаря легкой конструкции и простой установке устройство можно использовать с различной мебелью.

2.Беспроводное ЗУ с увеличенной мощностью до 3,1 А + 4 розетки EU + 1 универсальная розетка + 1 USB A+C


Инструкция по монтажу




1.Вставьте розетку в отверстие




2.Закрутите фиксирующую гайку



3.Установка завершена





Диаметр отверстия 120 мм

ВЫДВИЖНАЯ РОЗЕТКА ЭРГОСТОЛ P2-B-42

Руководство по эксплуатации

эргостол

Условия действия гарантии

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. В гарантийное обслуживание входит ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока. Возмещается только стоимость запчастей и рабочей силы.

Как получить гарантийное обслуживание
Если в течение гарантийного срока устройство не будет функционировать должным образом, вы можете получить обратившись к производителю или официальному дилеру.

Замена изделия или его части:
Перед заменой устройства или его части вы соглашаетесь: 1. Удалить детали и опции, которые не подлежат гарантийному обслуживанию; 2. Предоставить оригинал счета-фактуры или другое подтверждение покупки.

На что не распространяется гарантия

• Устройство с истекшим гарантийным сроком;
• Нет счета-фактуры или другого подтверждения покупки;
• Самостоятельное техническое обслуживание, использование неоригинальных комплектующих, нарушение условий эксплуатации устройства согласно «Руководству пользователя»;
• Несанкционированный ремонт, переделки и неправильное использование устройства. Удары, падение, сдавливание, попадание жидкости, коррозия;
• Невозможность идентификации этикеток, пломб и серийных номеров продукции (SN);
• Повреждения, вызванные форс-мажорными обстоятельствами, такими как наводнение, пожар, удар молнии и т.д.;
• Дефекты, вызванные естественным износом.

Гарантия аннулируется в случае удаления или модификации/отсутствия идентификационных надписей на изделии или его деталях.